

Deutsch

English

Nederlands

Francais

Italiano

Espanol

workshop 2007









the passion people



Notre gamme de freins à disque - profils de vététiste

Gustav M Marta SL 180 / 180		Gustav M				Marta SL 180 / 1	
Marta SL 160 / 160			1	Marta SL 160 / 160			
Marta 180 / 180				Marta 180 / 180			
Marta 160 / 160						Marta	160 / 160
ouise 203 / 203			Loui	ise 203 / 203			
ouise 180 / 180				Louise 180 / 1			
ouise 160 / 160			Louise 160 / 160				
ılie						Julie 180 / 160	
lo s lo c	reerider, vous défiez les ois de l'apesanteur et ignez avec vos cram-pons es passages les plus hauds! Des compo-sants iables et solides sont de igueur.	Enduriste, vous cherchez avant tout les sensations en descente technique, même si grimper ne vous fait pas peur. Votre VTT, robuste, a un sacré débattement!		Prêt à tout, en montée comme en descente, vous restez en selle à tout prix! Vous aimez les longues sorties techniques, un marathon de temp à autres, surtout descendre en lâchant les freins? Choisissez la catégorie All-Moutain!		Randonneur, vous faites défiler les kilomètres, parfois même sur route. Vos composants doivent être simples et d'un prix bien calculé!	Crosseur, votre domaine est la chasse au chrono et au gramme! Vos composants doiven être aussi affûtés que vous, tout en restant fonctionnels!



Sommaire

1. Bienvenue chez les Passion People!	4
2. Avant la première sortie	5
3. Avant chaque sortie	5-6
4. Transport du vélo	6
5. Montage des freins	7-10
6. Raccourcir la durite	10-11
7. Entretien	12-13
8. Réparations	14
9. Purger/ remplir le frein	15-16
10. Astuces pour les freins à disques/ roues	17
11. Accessoires	18
12. Garantie	19
13. Dépannage	19
14. Eclatés et détail des pièces, adaptateurs	20-21



Danger:

Ce symbole signifie un danger possible pour votre vie et votre santé, quand une instruction particulière n'est pas suivie, ou quand des mesures de sécurité ne sont pas respectées.



Attention:

Ce symbole vous met en garde contre une erreur de manipulation, qui peut entraîner des dommages matériels ou écologiques.



Remarque:

Ce symbole donne des informations sur la manipulation du produit ou la partie respective du mode d'emploi à laquelle il faut porter une attention particulière.

1. Bienvenue chez les Passion People!



Poignée de frein (maître-cylindre) MAGURA Julie

Tous nos compliments, vous avez choisi des freins à disque entièrement hydrauliques MAGURA « Made in Germany ». Vous serez enthousiasmés par leur puissance de freinage et le peu d'entretien qu'ils requièrent. Des millions de vététistes à travers le monde font confiance aux freins du pionnier allemand de l'hydraulique.



Étrier de frein et disque MAGURA Julie

Pour les systèmes de freins à disque des séries Julie, la pression manuelle sur le levier de frein est transmise, par l'intermédiaire d'un piston, à une colonne d'huile minérale contenue dans la durite. La colonne d'huile minérale est poussée dans la direction de l'étrier de frein par l'action du levier de frein. Grâce à cette poussée, les plaquettes de frein sont pressées sur les deux cotés du disque de frein (rotor). Le vélo est freiné par la friction entre les plaquettes de frein et le disque, ce qui produit de la chaleur. Le disque et l'étrier deviennent brûlants!



Après une longue descente, ne saisissez pas immédiatement le disque ou l'étrier de frein, vous risquez de vous brûler!

Avec joie, vous allez littéralement découvrir que les freins Julie se distinguent par une considérable puissance de freinage avec une faible pression sur le levier et une moindre sensibilité aux conditions atmosphériques. Particulièrement dans les conditions humides, les freins à disque répondent beaucoup plus vite que les freins sur jante, et apportent après un temps plus court la puissance élevée à laquelle vous êtes habitué.

Ce système n'use pas la jante, mais peut émettre des bruits dans certaines circonstances, comme par exemple des conditions de montage non optimales et ce, particulièrement dans des conditions humides.

Dans l'intérêt de votre propre sécurité, lisez ce manuel attentivement ! Pour vous, nous y avons réuni une foule d'informations précieuses au sujet de l'utilisation, de l'entretien et du montage.



Dans l'intérêt de votre propre sécurité, ne présumez pas de vos capacités lors du montage et de l'entretien. En cas de doute, laissez de préférence ce soin à un détaillant spécialisé.

Si vous avez encore des questions ou des problèmes, nous vous recommandons notre Page Web www.magura.com/fr dans laquelle se trouvent les informations les plus récentes et les dernières astuces concernant nos produits (en français). Restez branché avec les Passion People! Sur magura.com vous pouvez aussi télécharger ce manuel dans un format A4.

Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec vos freins à disque MAGURA!

Happy trails!

2. Avant la première sortie



1. Vous êtes-vous familiarisé avec les freins hydrauliques à disque de MAGURA? Nos freins ont probablement une puissance de freinage plus élevée que les freins que vous utilisiez jusqu'à présent!

Dans tous les cas, faites quelques freinages d'essai à l'écart de la circulation!

2. Vérifiez que vous pouvez utiliser le frein avant avec le même coté de poignée auquel vous êtes habitué. Si ce n'est pas le cas, vous devez vous entraîner à cette nouvelle disposition, car une mise en action inconsidérée du frein avant peut entraîner une chute. Ou laissez votre détaillant démonter votre poignée de frein.

Pour plus de renseignements sur le démontage de la poignée de frein, voir à partir de la page 10 de ce manuel.

- 3. Les nouvelles plaquettes de frein doivent être rodées, afin d'atteindre un dosage optimal et la meilleure décélération possible. Pour cela, faites une trentaine d'accélérations à l'écart de la circulation jusqu'à environ 30 km/h, et freinez progressivement jusqu'à l'arrêt total.
- 4. Contrôlez toujours votre vitesse dans le cas d'une charge accrue du frein (poids total supérieur à 100~kg et/ ou pentes descendantes supérieures à 15~%) et freinez toujours avec les deux freins en même temps.
- 5. Utilisez ces freins selon les recommandations sur la page 2 de ce manuel. Sinon, on ne peut exclure une défaillance du dispositif de freinage avec des dangers imprévisibles pour le corps et la vie de l'utilisateur.
- **6.** Vous êtes-vous familiarisé avec le reste des composants de votre vélo, par exemple la transmission, votre système de pédales ou l'influence des éléments de suspension sur votre conduite ? Habituez-vous à tous ces composants dans un endroit désert, même si vous avez l'habitude de rouler dans la circulation. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre vélo.
- **7.** Pour votre propre sécurité, portez un casque lorsque vous roulez et faites attention à porter un équipement adapté, c'est à dire un cuissard et des chaussures bien adaptées.

3. Avant chaque sortie

Vous devez vérifier les points suivants:

1. Les blocages rapides ou les écrous de serrage des roues avant et arrière, de la tige de selle et des autres pièces sont correctement serrés?



Des blocages rapides qui ne sont pas serrés correctement peuvent entraîner le desserrage de pièces du vélo. Une chute brutale peut s'ensuivre!

2. Faites un freinage d'essai avec le vélo sur un pied, pendant lequel vous tirez avec 2 doigts et une force normale le levier de frein vers le cintre. Le levier ne doit pas atteindre le cintre! Si le point de pression n'est pas atteint après les deux tiers de la course, actionnez plusieurs fois le levier (« pompez ») jusqu'à ce que les plaquettes atteignent le disque.

Si le point de pression venait à varier après chaque sortie, il y a certainement de l'air dans le système! Pour plus de renseignements, voir le sujet « purger le frein » aux page 15/16 de ce manuel.







- **3**. Maintenez le levier appuyé au point de pression et contrôlez l'étanchéité de tous les raccords, durites, vis de purges et réservoirs d'expansion sont étanches. Pour plus de renseignements, voir le sujet « Etanchéité » à la page 11 de ce manuel.
- **4.** Est-ce que les disques de frein n'ont aucune trace d'huile ou de graisse? Faites particulièrement attention en lubrifiant la chaîne avec un pulvérisateur, à ne pas asperger d'huile le disque de frein. Des plaquettes contaminées (par de l'huile, graisse...) ne doivent plus être utilisées et doivent être changées.

Pour plus de renseignements, voir le sujet « changement des plaquettes » aux pages 11-13 de ce manuel.

5. Relâchez le levier et contrôlez que la roue tourne librement, sans que les plaquettes de frein frottent sur le disque. Contrôlez le cas échéant la position de la roue dans les pattes.

Pour plus de renseignements, voir le sujet « Frottement des plaquettes » à la page 9 de ce manuel.

- **6.** Est-ce que les pneus sont en bon état et gonflés à une pression suffisante? (Testez en appuyant avec votre pouce)! Laissez les deux roues tourner librement, afin de vérifier le saut et le voile. Un saut ou/ et un voile important peuvent être les symptômes de pneus crevés, d'axes cassés ou de rayons desserrés.
- **7.** Laissez tomber et rebondir votre vélo d'une faible hauteur sur le sol. Ecoutez attentivement pour détecter tout bruit suspect. Vérifiez le cas échéant les roulements et la visserie.
- **8.** Suivez la liste de vérifications recommandées dans le manuel fourni par le fabricant de votre vélo.



N'utilisez pas votre vélo si l'un de ces points ne fonctionne pas correctement! Consultez votre détaillant spécialisé si nécessaire! Un vélo défectueux ou un montage incorrect peuvent entraîner un grave accident!


4. Transport du vélo



Lors du transport du vélo, vous devez prêter attention à quelques points concernant le système de freinage:

N'appuyez pas sur le levier de frein une fois que la roue est retirée. Toutefois, si cela devait arriver, reportez vous aux instructions de la P.10 de ce manuel.

Introduisez toujours la cale de transport jaune livré dans le coffret d'origine, quand les roues sont démontées.





Si vous transportez le vélo à l'envers tirez toujours d'abord le levier de frein (la roue ou la cale de transport doivent être montés!) et fixez-le en cette position avec un élastique!

Pour un transport aérien, vous pouvez laisser vos freins tels quels, c'est à dire que vous n'avez pas besoin de vider les freins avant l'embarquement.



5. Monter le frein


1. Outils pour le montage (+entretien):

Clés Allen de 2*, (3), 5
Cale de transport/ assistance pour montage*
Couteau aiguisé/ cutter
Clé plate de 8 mm
Tournevis plat à lame large
Clé Torx T25*
(Clé Torx T7)

(*: livré avec le frein)



Soyez toujours attentif à enfoncer complètement la clé Allen ou Torx dans la tête de la vis, afin de limiter les dommages subis par l'empreinte de la tête.



Déballez votre frein Julie:

- 1. Poignée de frein (maître-cylindre), reliée par la
- 2 durite à
- 3. l'étrier avec la cale de transport (version stand.int/ Postmount avec adaptateur) **Attention:**
- 4. la cale de transport / aide au montage (glissée dans l'étrier de frein), doit être enlevée juste avant le montage de la roue.
- 5. Disque de frein (diamètres Julie: AV 180 mm/ AR 160 mm)
- 6. Vis de fixation de l'étrier M6 x 18 mm, tête avec empreinte Allen 5 mm (2 pièces)
- 7. Vis de fixation du disque M5 x 10 mm, tête avec empreinte Torx T25 (2 pièces)
- 8. Entretoise noire 1 mm (2 pièces)

(Seulement nécessaire pour l'étrier AR !)

- 9. Olive (2 pièces)
- 10. Clé Torx T25
- 11. Clé Allen de 2 mm

Dans un souci d'améliorarion, les charactéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis.



La poignée de frein, le corps de l'étrier et la durite sont totalement différents entre le Julie et les autres freins à disque MAGURA. Ces pièces ne doivent en aucun cas être échangées d'un modèle à l'autre. Risque d'accident!

MAGURA fabrique ces systèmes de freinage en suivant les normes usuelles et sur la base de tests très étendus. En raison du grand nombre de fourches et formes de cadres possibles, MAGURA ne peut vérifier toutes les éventualités. Quand vous montez ce frein, assurez-vous que le frein est compatible avec le reste du vélo.



Pour un frein à disque, l'échauffement de l'étrier dans des cas particuliers peut affecter les propriétés mécaniques du matériau du cadre et de la fourche.



Une dissipation de chaleur insuffisante de l'étrier vers le cadre ou la fourche, par des matériaux faiblement thermoconducteurs ou une thermoconductivité diminuée par la construction particulière de la pièce peut conduire à une surchauffe du système de freinage. C'est pourquoi les étriers de frein ne doivent en aucun cas être peints. Une surchauffe du frein peut, dans des cas extrêmes, provoquer une panne complète du système avec des risques de blessures graves.



La vérification de la qualification du système de freinage pour les différents cadres et fourches doit être menée par le monteur (fabricant, détaillant, mais aussi utilisateur final). Nous avertissons de ce fait tous les fabricants, détaillants et utilisateurs qu'ils sont responsables du système global "vélo" et de sa fonction correcte. Les combinaisons inappropriées et les montages défectueux peuvent entraîner des dommages matériels mais aussi des accidents!



2. Monter la poignée de frein sur le cintre (clé Allen de 5). Lors du PREMIER montage de votre poignée il est possible que vous entendez un craquement qui ne doit pas vous inquiéter. **Couple de serrage maximale: 4 Nm** La poignée doit pouvoir tourner autour du cintre après un faible choc, pour minimiser les dommages en cas de chute.



Les freins à disque Julie s'adaptent aux cadres et fourches au standard de fixation international. En démontant l'adaptateur le frein avant est aussi compatible avec le Manitou Postmount. Des adaptateurs pour des disques plus grands sont aussi disponible (c.f. page 21). Ne montez jamais le frein avec un adaptateur provenant d'un accessoiriste! MAGURA nie toute responsabilité en cas d'infraction! N'utilisez que des pièces d'origine MAGURA ou provenant de fabricants de fourches ou de cadres!



Vérifiez que les pattes de fixation sur le cadre sont libres de tout reste de peinture (voir flèches) et que les surfaces de fixation sont libres de toute aspérité. Si cela n'est pas le cas vous devriez contacter votre vélociste qui peut fraiser les oillets de fixation parfaitement en utilisant l'outil MAGURA Gnann-o-mat.

ATTENTION: Fraiser les oeillets de fixation des fourches avec fourreaux en magnésium peut être dangéreux.! Suivez toujours les précautions des fabricants et appliquez toujours du vernis anti-corrosif sur les oeillets après avoir fraisé les pattes!



3. Montage sur fourches et cadres conformes au standard international: Montez l'étrier de frein avec les deux vis M6 "A" avec une clé Allen de 5. Couple de serrage: 6 Nm. Ne pas encore vissez les deux vis "B".



4. Montez le disque de frein avec les 6 vis Torx T25 (incluses) sur le moyeu. Faites attention à la flèche indiquant le sens de rotation sur le disque de frein! N'utilisez que les vis d'origine ou appliquez du frein filet sur les anciennes vis en cas de réutilisation! Serrez en croix les vis. (Couple de serrage 4 Nm).



5. Retirez la cale de transport juste avant le montage de la roue. Montez celle-ci maintenant.



6. Tirez maintenant le levier et gardez la pression, maintenant serrez définitivement les vis "B". Si vous avez une fourche Manitou vous procédez de manière identique après avoir démonté l'adaptateur quickmount.



7. Cas exceptionnel de l'étrier Julie AR. Les entretoises noires de 1 mm livrées avec le frein sont seulement nécessaires pour l'étrier AR. Le cas échéant, des entretoises de 0,2 mm doivent être utilisées, car de nombreux cadres ne respectent pas les tolérances réduites requises.



La cale de transport évite la sortie des plaquettes suite à une pression inconsidérée sur le levier de frein. Le disque ne peut alors plus être introduit entre les plaquettes. C'est pourquoi il ne faut jamais jeter cette précieuse cale. car il faut l'introduire entre les plaquettes à chaque fois que vous déposez la roue.

Montez la roue, disque entre les plaquettes, et introduisez le moyeu dans les pattes (pour les axes surdimensionnés, suivre le mode d'emploi de la fourche). Fermez le blocage rapide de la roue **de préférence sur le côté opposé de l'étrier.**

Actionnez plusieurs fois le levier de frein (pompez), jusqu'à ce que les plaquettes entrent en contact avec le disque (compensation d'usure automatique).





Dans le cas où vous avez un frottement continu de votre frein à disque votre cadre devrait être aligné. Votre vélociste peut fraiser les oillets de fixation parfaitement en utilisant l'outil MAGURA Gnann-o-mat.



Ne vous inquiétez pas lorsque vous entendez le disque frotter! Les freins avec une compensation automatique d'usure des plaquettes peuvent légèrement frotter. Avec le rodage des plaquettes ce bruit disparaît. Raison: les plaquettes s'alignement parfaitement avec le disque grâce à un léger rodage. Des bruits de frottements peuvent aussi survenir périodiquement après un changement de plaquettes ou un montage de roue incorrect.



Les plaquettes neuves doivent être rodées, afin que le frein fournisse le dosage optimal et la meilleure décélération possible. . Pour cela, faites une trentaine d'accélérations à l'écart de la circulation jusqu'à environ 30 km/h, et freinez progressivement jusqu'à l'arrêt total.



Réglage de la garde avec une clé Allen de 2. Visser dans le sens des aiguilles d'une montre: levier s'écarte du cintre. Visser dans le sens inverse: levier se rapproche du cintre.

6. Raccourcir la durite



Julie se différencie des autres freins à disque MAGURA entre autres par sa durite! Julie peut être utilisé avec la durite des freins sur jante MAGURA, car il s'agit d'un système basse pression. Les autres modèles MAGURA développent une pression sensiblement plus élevée et nécessitent la durite de frein renforcée avec l'inscription « MAGURA Disc Tube ». N'utilisez pas cette durite avec Julie!



Ne touchez pas immédiatement le disque de frein ou l'étrier de frein après une longue descente, vous risquez de vous brûler!



1. Démontez votre roue, afin d'avoir un accès aisé à l'étrier de frein.

Repoussez les pistons de l'étrier, **plaquettes montées**, avec un tournevis plat à lame large ou la cale de transport (c'est mieux!). Ne soyez pas brutal! Faites levier de chaque coté, sans force excessive, jusqu'à ce que les 2 pistons soient au fond des cylindres.



Ne repoussez jamais les pistons sans plaquettes montées, sinon ils peuvent être endommagés!

Le système ne doit être ouvert que lorsque les pistons sont repoussés en butée au fond de leurs cylindres.



2. Desserrez la vis du collier de la poignée de frein avec une clé Allen de 5mm et mettez la poignée à l'horizontale sur le cintre. Appuyez légèrement sur le levier de frein et introduisez la clé Allen de 2mm comme illustré entre le levier de frein et la poignée.



3. Retirez le capuchon de protection. Desserrez l'écrou raccord avec une clé plate de 8mm et retirez **précautionneusement** la durite.



4. Posez la durite sur un support stable et raccourcissez-la proprement, à angle droit, avec un couteau aiguisé/ cutter. Le meilleur outil est le cutter pour durite MAGURA (0321233). **N'utilisez pas de scie, pinces et autres!**

Au cas où votre cadre ne disposerait pas de passages de durites, montez maintenant le kit de fixation de durite (accessoire, c.f. magura.com) qui vous propose la solution idéale!



Maintenez la durite aussi près que possible de la coupure (voir flèche). Seule cette méthode vous assure de ne pas perdre d'huile. Coupez droit! L'écrou raccord peut à nouveau être introduit sur la durite. L'olive ne peut pas être réutilisée, et doit être changée.



5. Glissez une olive neuve sur la durite. Introduisez la durite avec l'olive et le raccord fileté dans la poignée **jusqu'en butée.** Vissez d'abord le raccord fileté à la main, puis avec une clé plate de 8 mm. **Couple de serrage maximal de 4 Nm.**



- 6. Contrôlez toujours le montage en tirant sur la durite. Appuyez sur le levier et vérifiez que le point de pression au levier se stabilise. Si ce n'est pas le cas, le frein doit être purgé (page 15 et suivantes).
- Si le point de pression se stabilise, maintenez la pression sur le levier et contrôlez l'étanchéité des raccords.

7. Entretien

Transmission: les freins à disque MAGURA utilisent pour leur transmission une huile minérale de faible viscosité (le MAGURA ROYAL BLOOD) qui, comparé aux liquides de frein (comme en automobile ou en moto), n'est pas agressif pour la peau et les yeux, et n'attire pas l'eau. Incroyable mais vrai: vous ne devrez pas changer l'huile au cours des années. Vous pourrez, au contraire, rouler en toute quiétude!



Des raccords insuffisamment serrés ou des durites non étanches conduisent à une chute brutale de la puissance de freinage. Rendez visite à votre détaillant en cas de défaut d'étanchéité du système ou de fissures/ coudes sur la durite. Risque d'accident!

Pour plus de renseignements au sujet de » l'Échange de la durite et l'étanchéité », voir page 14 et suivantes.

Plaquettes de frein: rodage, contrôle et changement.



Rodage des plaquettes: les plaquettes dans les étriers de frein se rodent par leur friction sur le disque de frein. Les freins à disque MAGURA Julie est doté d'une compensation automatique d'usure des plaquettes. On remarque avec les freins sur jante que la garde augmente au fur et à mesure de l'usure des patins. Ce n'est pas le cas ici! De ce fait, n'oubliez pas de vérifier régulièrement l'épaisseur des plaquettes de frein et de les remplacer, le cas échéant, pas des pièces d'origine.



1. Contrôle et changement des plaquettes:

Actionnez avec roue montée le levier de frein et maintenez la pression. Astuce: Fixez le levier dans cette position avec un élastique ou un serflex.

Ne touchez pas immédiatement le disque de frein ou l'étrier de frein après une longue descente, vous risquez de vous brûler!



2. Contrôlez, levier de frein toujours actionné, si la "fourchette" de la cale passe entre les "oreilles" des plaquettes. lci cela n'est pas le cas, les plaquettes doivent être changées!

L'épaisseur minimale des plaquettes avec support ne doit pas être inférieure à 2,5 mm. **Changez toujours les deux plaquettes simultanément!**



3. lci, la "fourchette" passe bien entre les oreilles, les plaquettes sont encore bonnes!





4. Démontez la roue. Repoussez les pistons de l'étrier, **plaquettes montées**, avec un tournevis plat à lame large ou la cale de transport (c'est mieux!). **Ne soyez pas brutal!** Faites levier de chaque coté, sans force excessive, jusqu'à ce que les 2 pistons soient au fond des cylindres.



Ne repoussez jamais les pistons sans plaquettes montées, sinon ils peuvent être endommagés!



5 Resserrez les deux extrémités de la goupille fendue sur le coté interne de l'étrier avec une pince et retirez cette goupille.



6. Prenez les plaquettes par les oreilles et retirez-les de l'étrier. Essuyez les plaquettes avec un chiffon sec, sans huile ni graisse.




N'actionnez pas le levier aussi longtemps que les plaquettes sont déposées. Si cela se produisait, vous devez repousser les pistons, plaquettes montées, comme décrit ci-dessus.



Utilisez exclusivement des plaquettes d'origine MAGURA: En utilisant les plaquettes d'autres fabricants, on ne peut répondre de la fonction constante du frein et vous perdez de ce fait la garantie. Risque d'accident!




7. Nettoyez l'étrier avec un chiffon sec et insérez les plaquettes. Les surfaces de friction doivent être orientées vers l'intérieur, c'est à dire vers le disque.





9. Ecartez les 2 extrémités de la goupille fendue sur le coté intérieur de l'étrier avec un tournevis ou une pince. Tirez sur l'autre extrémité pour contrôler le montage.



11. Actionnez plusieurs fois le levier. Par ce pompage, vous positionnez les plaquettes, jusqu'à ce qu'elles touchent le disque et que le point de pression se stabilise.



Les plaquettes neuves doivent être rodées, afin que le frein fournisse le dosage optimal et la meilleure décélération possible. . Pour cela, faites une trentaine d'accélérations à l'écart de la circulation jusqu'à environ 30 km/h, et freinez progressivement jusqu'à l'arrêt total.

Des plaquettes contaminées (huilées) réduisent fortement la puissance de freinage. Elles ne peuvent pas être nettoyées. Changez ces plaquettes sans hésiter!

8. Réparations




Kit de maintenance pour freins à disque

Une durite fendue ou coudée? Pas de panique! Avec le kit de maintenance pour freins à disques (0721 295) et une durite disponible séparément (voir vue éclatée pages 20-21), c'est vite réparé!



Julie se différencie des autres freins à disque MAGURA entre autres par sa durite! Julie peut être utilisé avec la durite des freins sur jante MAGURA, car il s'agit d'un système basse pression. Les autres modèles MAGURA développent une pression sensiblement plus élevée et nécessitent la durite de frein renforcée avec l'inscription « MAGURA Disc Tube ». N'utilisez pas cette durite avec Julie!

1. Retirez la durite défectueuse de la poignée et de l'étrier. Coupez le raccord coté étrier avec un couteau aiguisé. Retirez le raccord fileté et son capuchon (ils peuvent être réutilisés). Disposez de la durite usagée avec responsabilité.



2. Préparez la nouvelle durite: la durite de frein du Julie est identique à celle des freins sur jante. Comprimez la durite comme illustré dans un étau entre les deux mors en nylon (0321 239), disponibles séparément, pour monter le raccord M6. La durite de frein doit dépasser d'1,5 cm des mors. Enfoncer le raccord précautionneusement avec un maillet.



Le raccord doit être emmanché en force. Ne jamais chauffer la durite. Elle pourrait être abimée, éclater et conduire à une panne totale du système de freinage.



3. Raccord correctement emmanché.



4. Vissez l'extrémité du raccord de la durite sur l'étrier de frein.

Couple de serrage: 4 Nm



5. Déterminez la bonne longueur de durite et coupez-la en conséquence. Glissez le raccord fileté neuf et une olive neuve sur la durite. Poussez la durite jusqu'en butée dans la poignée de frein et vissez.

Couple de serrage: 4 Nm.



Le frein doit toujours être rempli et purgé après le montage d'une nouvelle durite. Cette opération est décrite dans le chapitre 9.

9. Remplir et purger le frein





Les freins à disque MAGURA utilisent pour leur transmission une huile minérale de faible viscosité (le MAGIRA ROYAL BLOOD) qui, en comparaison avec les liquides de frein (comme en automobile ou en moto) n'est pas agressif pour la peau et les yeux, et n'attire pas l'eau. Le MAGURA ROYAL BLOOD peut rester plusieurs années dans le système, une purge n'est donc pas une opération routinière!



1. Desserrez la vis de serrage de la poignée d'un à deux tours. Tournez la poignée sur le cintre, pour que le bocal d'expansion soit parfaitement à l'horizontale. Resserrez légèrement la vis du collier.



2. Pour le remplissage et la purge, vous avez besoin du kit de maintenance pour freins à disque (0721 294).



3. Préparez le tuyau de purge, en emmanchant le raccord à vis M6 dans la durite transparente et en introduisant l'autre extrémité sur la seringue. Plongez la seringue dans le flacon de MAGURA ROYAL BLOOD et remplissez-la complètement. Maintenez pendant quelques secondes la seringue renversée, c'est à dire avec le raccord vers le haut. Attendez jusqu'à ce que la poche d'air passe dans le raccord et poussez le piston de la seringue jusqu'à ce que l'huile ne contienne plus aucune bulle d'air.



4. Repoussez les pistons de l'étrier, comme décrit sur la page 12. Insérez la cale de transport comme démontré **avec son extrémite épaisse** entre les pistons de l'étrier. Actionnez plusieures fois le levier de frein pour bien serrer la cale. **Utilisez seulement la cale de transport.**



5. Fixez l'étrier de facon que le raccord de la durite sort **verticalement** de l'étrier! Il se peut que vous devez dévisser la vis de fixation inférieure de l'étrier pour réaliser ce positionnement. Vissez avec une clé plate de 8 mm le raccord de la seringue dans l'orifice de purge après avoir dévissé la vis de purge (clé Allen de 3 mm).



Entourez le bocal d'expansion avec un chiffon, car dans les étapes suivantes, de l'huile peut déborder du bocal. Pendant les prochaines étapes, soyez intransigeants sur la propreté. La poussière, les corps étrangers ne doivent pas pénétrer dans le système!



6. Desserrez la/ les vis de fixation du couvercle du bocal avec la clé Torx T7 livrée dans le kit. Retirez ensuite le couvercle et la membrane située en dessous. Injectez de l'huile dans l'étrier avec la seringue, jusqu'à ce que l'huile coule dans le bocal sans bulle d'air.



7. Injectez l'huile MAGURA ROYAL BLOOD dans le système jusqu'à ce que l'huile coule dans le bocal. Continuez jusqu'à vider la seringue. Aspirez l'excédent d'huile au bocal avec une 2ème seringue. Aspirez maintenant avec la 1ère seringue. Répétez cela 3-4 fois tout en actionnant lentement le levier. ATTENTION: le bocal doit toujours rester rempli en aspirant l'huile à travers le circuit (avec la seringue de remplissage).



8. Si vous aspirez en même temps l'excédent d'huile du bocal avec une seconde seringue, le bocal ne débordera pas. Le danger que l'huile goutte sur le disque de frein est alors considérablement réduit. Injectez tout le contenu de la seringue à travers le système.



9. Lorsque plus aucune bulle d'air ne sort dans le bocal, injectez de l'huile jusqu'à ce que le bocal soit plein à ras bord. Contrôlez le positionnement correct de la membrane caoutchoutée, que vous aurez auparavant positionnée sous le couvercle.





10. Lorsque vous montez le couvercle, l'huile déborde forcément. Cela est nécessaire, afin que le bocal reste rempli avec de l'huile. De ce fait, entourez la poignée avec un chiffon. Revissez le couvercle avec un couple de serrage très faible (max 0,6 Nm). Utilisez seulement la vis original. Tout autre vis risque d'endommager le bocal. Tout le système peut tomber en panne!



11. Dévissez la seringue de l'étrier, puis refermez l'orifice de purge en y vissant la vis de purge. Serrez-la au couple de serrage de 2,5 Nm. Repositionner l'étrier et le fixer (couple: 6 Nm).



Vérifiez après la purge que le point de pression se stabilise. Actionnez plusieurs fois le levier de frein (pompez), jusqu'à ce que les plaquettes entrent en contact avec le disque (compensation automatique d'usure des plaquettes).

Maintenez le levier appuyé et contrôlez l'étanchéité des raccords.

De l'huile sur le disque ou les plaquettes de frein, de l'air dans le système et des durites non étanches peuvent rendre le frein inopérant. Risque d'accident! Nettoyez un disque de frein huilé/ contaminé avec de l'alcool ou de l'eau chaude avec du produit vaisselle. Les plaquettes contaminées doivent être impérativement changées!

10. Astuces



Astuces pour rayonner les roues pour freins à disques:

Il existe suffisamment d'ouvrages sur le rayonnage! C'est pourquoi nous vous donnons seulement quelques conseils pour rayonner correctement une roue de X-country pour freins à disques.



Utilisez des rayons double butted de diamètre 2.0 (tête)/ 1.8/ 2.0, croisés à 3. Ne rayonnez jamais une roue pour frein à disque en radial! Les rayons intérieurs (coude à l'extérieur, tête à l'intérieur) subiront des efforts en traction au freinage. Ce qui signifie que, pour la roue AV, ces rayons pointent vers l'AV coté disque, et à l'arrière coté roue libre vers l'arrière. Il faut veiller à une tension élevée et homogène des rayons.



N'utilisez en aucun cas des blocages rapides avec une broche en titane ou alu. Avec ces pièces, il n'est pas possible d'appliquer une tension suffisante.

11. Dépannage

Problème	Origine	Solution	
Faible puissance de freina-	Frein non rodé	Roder le frein (page 4)	
ge/ pas de point de pressi- on	Disque/ plaquettes huilées (contaminées)	Nettoyer le disque avec de l'alcool, changer les plaquettes et roder	
	Air dans le système	Purger le frein (page 15) Transport correct.	
	Système non étanche	Examiner les connexions et la durite, changer le cas échéant et purger à nouveau (pages 14/15)	
Le frein grince CONSTAM- MENT au freinage	Mauvaises conditions de montage.	Positionner correctement l'étrier (page 9).	
	La surface de la patte de fixation n'est pas plane.	Assurez-vous que les œillets de la patte de fixation n'ont pas de traces de peinture (page 7).	
	La tension du rayonnage de la roue n'est pas suffisante. Le blocage rapide de la roue n'est pas suffisamment serré.	Veillez à une tension correc- te des rayons. Augmentez le couple de serrage du bloca-	
Plaquettes huilées/ contaminées	Inattention	Changement des plaquettes	
Disque huilé	Inattention	Nettoyer avec MAGURA Disc Cleaner, eau chaude + pro- duit vaisselle ou alcool	
La roue ne peut être montée	Le levier de frein à été actionné alors que la roue était déposée	Laissez toujours la cale de transport entre les plaquet- tes. Repoussez manuelle- ment les plaquettes (page 12).	
Le frein fait du bruit et décélère très irrégulière- ment, en « grattant »	Les plaquettes de frein sont totalement usées, le support du matériau de friction use le disque	Changement des plaquettes (page 12 et suivantes)	
Durite non étanche ou coudée		Changer la durite. Purger à nouveau le frein (page 15 et suivantes)	



Vous trouverez plus d'astuces sur notre site www.magura.com/fr dans les FAQs (questions les plus fréquemment posées).



12. Accessoires



Le kit de maintenance pour freins à disque MAGURA (0721 294) contient tout ce dont vous avez besoin pour purger votre frein à disque MAGURA. Le kit ne contient PAS de durite de rechange!



Durite aviation MAGURA, pour tous les freins à disque.

(1700 mm, peut être raccourcie!). Raccord 0°: 0721 203 Raccord 90°: 0721 337

Authentique seulement avec la bague jaune MAGURA!



Utilisez seulement les plaquettes de frein d'origine MAGURA!
Plaquettes de frein Julie Performance Type 4.1 0721 304 montées d'origine, pour une puissance de freinage maximale.
Plaquettes de frein Julie Endurance Type 4.2 0721 684 avec longevité optimisée



Utilisez seulement des accessoires d'origine MAGURA! Des pièces provenant d'autres fabricants (par ex. leviers de freins, durites, plaquettes, etc.) ne sont pas éprouvées par MAGURA et ne sont pas, de ce fait, garanties. Si ces pièces, d'origine autre que MAGURA, venaient à être montées, toute garantie sur le frein serait annulée!

Peindre l'étrier, comme monter des accessoires et pièces qui ne sont pas d'origine MAGURA, peut conduire à une panne totale du frein! Risque d'accident!

13. Garantie



MAGURA assure 5 ans de garantie sur l'étanchéité de la poignée et de l'étrier de frein si vous enregistrez votre frein en ligne sur magura.com. Jetez aussi un coup d'oeil sur les pages rouges au milieu de ce manuel expliquant nos conditions de garantie!

Cette garantie ne s'applique pas quand le frein a été endommagé pour les raisons suivantes:

Utilisation impropre ou endommagement suite à une chute.

Utilisation du frein avec des pièces provenant d'autres fabricants.

Modification de la surface du frein par peinture ou autres.

Toute tentative de démonter le frein.

Modifications du frein.

Entretien insuffisant.


Dommage ou perte pendant le transport.

Nous signalons expressément que le traitement d'un cas de garantie exige la copie de la preuve d'achat!

Vous trouverez plus d'infos sur nos conditions de garantie sur magura.com.

Astuce: vous pouvez enregistrer sur le site gratuitement votre frein et bénéficier de nombreux avantages!

14. Pièces détachées 2007/ couples maximaux



Adaptateurs pour étriers Julie



Adaptateur	Diamètre disque/Fixation	Référence
Adaptateur 11	180/Int. Standard 6" roue AV	0722 425
160/	nt. Standard roue ARR	
Adaptateur 12	180/Int. Standard 6" roue ARR	0722
426Adaptateur	14210/Int. Standard 6" roue AV	0722 453
	190/Int. Standard roue ARR	
Adaptateur 15	210/Postmount 6" roue AV	0722 454
Montage DIREC	T 180/Postmount 6" roue AV	Marin Marin
(sans adaptated	ur!)	



DANGER!

Assurez-vous TOUJOURS que les vis de fixation soient en prise avec les filets d'au moins 8 mm, cela signifie environ 8 tours! Si ce n'est pas le cas, utilisez des vis plus longues, qui doivent indiquer une résistance d'au moins 8.8 et qui doivent être freinés avec de la Loctite moyenne (bleue).



Dans un souci d'amélioration, les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis!

Heinrich Kahn Straße 24 D-89150 Laichingen info@magura-bikeparts.de

www.magura.com

Hotline | Helpdesk:

phone 09001-648124 (41 Cent pro Min. für Anrufe aus dem deutschen Festnetz) fax 07333-962651 service@magura.de

MAGURA Partners and Service Centers Worldwide

Andorra

Esports Jorma phone 376-844133 fax 376-843022 jorma@correu.andornet.ad

Australia

TMO Sports phone 02-9695-7744 fax 02-9695-7844 service@velovita.com.au

<u>Austria</u>

MAGURA Austria phone +49-7333-962613 fax +49-7333-962617 m.haas@magura.de

Belgium

Transmission phone 010-244646 fax 010-244777 info@transmission.be

Canada

MAGURA USA phone 618-3952200 fax 618-3954711 magura@magurausa.com

Denmark

Borandia APS phone 47-107172 fax 47-107066 borandia@borandia.dk

Finland

Best Brakes Ky phone 050-591 5863 fax 019-388485 info@bestbrakes.inet.fi

France

MAGURA Service Center France phone +49-7333-962643 fax 04-98106289 sav_france@magura.de

Great Britain

MAGURA Bike Parts UK Ltd. phone 01530-837195 fax 01530-811286 service_uk@magura.de

Greece

Nikos Maniatopoulos phone 2610-993 045 fax 2610-990 424 amarket@idealbikes.gr

Hong Kong

MAGURA ASIA Inc. phone +886-4-23283739 fax +886-4-23283734 service@magura.com.tw

Hungary

Mali Bicycle Technology phone 01-4207563 fax 01-4205321 mali@mali.hu

Ireland

Beara Bike Trading phone o64-89134 fax o64-41334 wschmidt@indigo.ie

Italy

Areab phone 0438-435550 fax 0438-439847 info@areab.it

Japan

MC International phone o6-6536-0901 fax o6-6536-0907 mcinter@mx1.alphaweb.ne.jp

Korea

MAGURA ASIA Inc. phone +886-4-23106839 fax +886-4-23283734 service@magura.com.tw

Latvia

SIA »ELKOR STILS« phone +371-7070750 fax +371-7070456 sport@elkor.lv

Luxemburg

MAGURA Service Center France phone +49-7333-962643 fax +33-4-98106289 sav_france@magura.de

Netherlands

MAGURA Nederlands phone +49-7333-962614 fax +49-7333-962617 c.uhl@magura.de

Norway

Botolfsen phone 022-630610 fax 022-970662 info@botolfsen.no

Portugal

LPL-Artigos Desportivos phone 021-4835354 fax 021-4835362 lpl@netcabo.pt

Singapore

MAGURA ASIA Inc. phone +886-4-23283739 fax +886-4-23283734 service@magura.com.tw

Slowenia

Maraton D.O.O. phone +386(o)74990870 fax +386(o)74990872 maraton@siol.net

Slowakia

AGF Invest s.r.o. phone 02-62859549 fax 02-62859052 info@agfinvest.sk

South Africa

Cycles Africa phone 011-678-1548 fax 011-678-1548 cunning@mweb.co.za

Spain

n SAT MAGURA: Bicisport Sólo para reparaciones y servicio! phone 93-3404480 fax 93-3404480 n Bicicletas Monty phone 93-6667111 fax 93-6667112 monty@monty.es n Casa Masferrer phone 93-8463444 fax 93-8465355 cmcenter@casamasferrer.com n Comet phone 943-331393 fax 943-551407 comet@comet.es Representaciones Spinola & Perez phone 619-702946 fax 93-2317731

c.perez@spinolaperez.com

Sweden

Jaguarverken AB phone o6o-669800 fax o6o-669809 info@jaguarverken.se

Switzerland

n Intercycle
phone 041-9266511
fax 041-9266355
info@intercycle.com
n Amsler & Co.
phone 052-6473636
fax 052-6473637
info@amsler.ch

Taiwan

MAGURA ASIA Inc. phone 04-23283739 fax 04-23283734 service@magura.com.tw

USA

MAGURA USA phone 6183952200 fax 6183954711 magura@magurausa.com www.magurausa.com

© MAGURA 2006 All rights reserved Printed in Germany 0689643, 08.2006



